


1 Mise sous tension / Arrêt



Appuyez sur la touche  de l'ordinateur tactile pour allumer la baignoire. L'indication WELCOME s'affiche, et le spot de chromothérapie s'allume. Pour l'extinction, une simple pression sur la même touche suffit. L'ordinateur se verrouille automatiquement au bout de 5 minutes de non-utilisation, pour le déverrouiller appuyez sur la molette centrale.

2 Robinetterie





A Mélangeur chaud : permet d'ouvrir et de régler le débit d'eau chaude

B Sélecteur de fonctions : dirige le flux vers le bec cascade, la douche, les buses (RINÇAGE) ou position OFF.

C Mélangeur froid : permet d'ouvrir et de régler le débit d'eau froide

3 Bec cascade



Pour utiliser le remplissage automatique, mettez le sélecteur de fonctions sur "OFF" puis ouvrez à fond les robinets d'eau chaude et d'eau froide. Tournez la molette jusqu'à afficher l'icône  et validez votre choix. Vous pouvez également utiliser la touche  de la télécommande. Le remplissage commence et vous pouvez ajuster la température en réduisant le débit d'eau froide. La cascade se coupe automatiquement lorsque le niveau d'eau nécessaire est atteint.



Lorsque vous remplissez la baignoire manuellement via la robinetterie, c'est à dire sans utiliser l'ordinateur ou la télécommande pour activer le bec cascade, la fonction de remplissage automatique est inactive. De fait, le remplissage ne se coupera pas tout seul une fois le détecteur de niveau atteint (risque de débordement).


4 Douchette



Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la douche (après avoir mis le sélecteur sur OFF et ouvert l'eau chaude et l'eau froide à fond). Ajustez la température à l'aide du robinet d'eau froide. Vous pouvez également utiliser la douche manuellement à l'aide de la robinetterie.

5 Pompe de massage





Appuyez sur cette touche (ou la touche  de la télécommande) pour mettre en route et éteindre la pompe. Si le trait sous l'icône clignote, cela signifie que le niveau d'eau dans la baignoire n'est pas suffisant et qu'il faut donc en ajouter. Ajustez la puissance du massage à l'aide du/des variateur(s) de débit d'air se trouvant sur le rebord de la baignoire.



6 Maintien du bain en température








Pour allumer le réchauffeur d'eau, il faut que la pompe tourne. Sélectionnez l'icône  et validez votre choix, ou appuyez sur la touche **TEMP** de la télécommande. Si le trait situé sous l'icône ne s'affiche pas, cela signifie qu'il n'y a pas assez d'eau dans la baignoire. Pour ajuster la température (de 35 à 45°C), appuyez sur  puis utilisez la molette. Une fois la température atteinte, l'élément chauffant s'éteindra tout seul.





Attention ! L'élément chauffant n'est pas fait pour chauffer un bain d'eau froide, mais uniquement pour maintenir la température du bain durant l'utilisation de la pompe de massage.

7 Musicothérapie / Bluetooth



Pour allumer la radio, sélectionnez l'icône  et validez, ou appuyez sur la touche **FM** de la télécommande. Ajustez le volume soit avec les touches  et  de la télécommande, soit en appuyant une fois sur la touche  (le volume clignote à l'écran) puis en tournant la molette. Pour choisir une fréquence, appuyez 2 fois sur , MHz clignote à l'écran : utilisez la molette pour ajuster la fréquence, ou appuyez sur les touches **TUN** - ou **TUN+** de la télécommande.



Pour connecter votre téléphone en **BLUETOOTH**, appuyez 2 fois sur la touche  (1 seule fois si la radio est déjà active). L'icône Bluetooth s'affichera et le dispositif **SANJUN-MUSIC** apparaîtra sur l'appareil source à jumeler : aucun code n'est requis, validez simplement le jumelage. Le volume s'ajuste de la même manière qu'avec la radio. Pour jouer la piste précédente ou suivante, appuyez 2 fois sur , l'indication **REP TRA** s'affiche, puis tournez la molette dans un sens ou dans l'autre.

8 Chromothérapie iLed



Lors de la mise en marche de l'ordinateur tactile, le spot de chromothérapie s'allume. Des appuis successifs sur la touche  de l'ordinateur ou de la télécommande auront pour effet d'éteindre le spot et le rallumer sur une couleur différente.

9 Vidage de la baignoire

Avant de vider la baignoire, vous devez impérativement éteindre la pompe balnéo, sans quoi un débordement peut se produire.

10 Rinçage automatique et Ozonateur

Le rinçage automatique s'active 10 minutes après le début du vidage, son cycle dure 1 minute et se coupe tout seul. Il est normal de voir de l'eau sortir par les buses les plus basses. En complément, un dispositif de désinfection à l'ozone se met en route automatiquement 10 minutes après vidage de la baignoire (si l'ordinateur est éteint). Son cycle dure 5 minutes.