

> Notice d'utilisation simplifiée



20 minutes après utilisation de la baignoire, la soufflerie se met automatiquement en route pendant 1 minute afin de sécher la tuyauterie de la baignoire.

1 Mise sous tension / Arrêt



Appuyez 3 secondes sur la touche de mise sous tension de l'ordinateur tactile pour allumer la baignoire. Pour l'extinction, une simple pression sur la même touche de l'ordinateur tactile suffit.

2 Robinetterie



Sélecteur de fonction : permet de diriger le flux d'eau vers le bec cascade, vers la douchette ou bien vers les buses (fonction RINÇAGE).



Vanne d'arrêt : permet de réguler le débit d'eau. La position OFF permet de couper l'arrivée d'eau.



Mitigeur thermostatique : permet de moduler la température de l'eau (tournez vers la gauche pour augmenter la température).

3 Bec cascade



Appuyez sur cette touche pour remplir automatiquement la baignoire via le bec cascade (la vanne d'arrêt devant être sur "0"). Vous pouvez ajuster la température à l'aide du robinet thermostatique. La cascade se coupe automatiquement lorsque le niveau d'eau nécessaire est atteint.

4 Douchette



Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la douchette. Vous pouvez ajuster la température à l'aide du robinet thermostatique. **Ne pas remplir la baignoire par la douchette car celle-ci ne se coupe pas automatiquement lorsque le niveau d'eau nécessaire est atteint.**

5 Pompe de massage



Appuyez sur cette touche pour mettre en route la pompe (ne fonctionne que si niveau d'eau nécessaire est atteint). La durée par défaut d'un cycle est de 20 minutes. Pour éteindre la pompe, appuyez 2 secondes sur l'icône de l'ordinateur ou de la télécommande.

6 Soufflerie



Appuyez sur cette touche pour mettre en route la soufflerie (air chaud pulsé par les buses du fond). Ajustez la puissance (de 1 à 9, réglé sur 4 par défaut) à l'aide des touches  puis  et . Pour éteindre la soufflerie, appuyez à nouveau sur l'icône de l'ordinateur ou de la télécommande.

7 Maintien du bain en température



Appuyez sur cette touche pour allumer le réchauffeur d'eau (ne fonctionne que si le niveau d'eau nécessaire est atteint). Les touches  et  permettent de régler la température souhaitée de 35 à 43°C (réglée à 38°C par défaut). Pour éteindre l'élément chauffant, appuyez à nouveau sur la touche.

8 Variateurs de débit d'air



Ajustez la puissance du massage à l'aide du/des variateur(s) de débit d'air se trouvant sur le rebord de la baignoire.

9 Chromothérapie iLed



1ère pression : les LED du spot s'allument.

3ème pression : permet de bloquer la couleur en cours.

2ème pression : permet de faire défiler les couleurs.

4ème pression : éteint la chromothérapie.

La touche  permet de choisir parmi les trois niveaux d'intensité lumineuse disponibles.

10 Musicothérapie



Appuyez sur la touche  pour allumer la radio. Les touches  et  permettent de choisir le volume souhaité (ajustable de 0 à 10 dB). Pour rechercher une fréquence, appuyez sur la touche  puis utilisez les touches  et  de l'ordinateur ou de la télécommande. Une pression de 2 secondes permet de lancer une recherche automatique.



Vous pouvez également connecter une source audio en BLUETOOTH. Appuyez à nouveau sur la touche . L'icône Bluetooth  clignotera et le dispositif "Whirlpool" apparaîtra sur l'appareil source à jumeler : le mot de passe est **1234**.

11 Fonction rinçage



Après chaque utilisation, vous devez utiliser la fonction rinçage de votre baignoire qui permet de rincer à l'eau claire l'intégralité des tuyaux et buses. Positionnez le sélecteur de fonction sur la position "buses", et ouvrez la vanne d'arrêt à fond durant 2 minutes environ.