


SILVER HYDRO

> Notice d'utilisation

quart de rond
asymétrique
rectangulaire




Robinetterie



Sélecteur de fonction


Permet de diriger le flux d'eau :

- vers la pluie tropicale (douche de tête)
- vers la douchette multifonctions
- vers les buses dorsales
- vers les brumisateurs




Vanne d'arrêt

Permet de réguler le débit d'eau, quelle que soit la position du sélecteur de fonction. La position OFF permet de couper l'arrivée d'eau



Mitigeur thermostatique

Permet de moduler la température de l'eau
Tourner à droite pour baisser la température
Tourner à gauche pour augmenter la température



Chromothérapie



Votre Cabine Douche SILVER HYDRO est équipée de la fonction chromothérapie, grâce à des LED multi couleurs intégrées au plafond de la cabine. Pour activer la chromothérapie, appuyez une première fois sur le panneau de contrôle : les LED s'allument alors en blanc. Une seconde pression permet d'obtenir une lumière tournante (changement automatique des couleurs).

Le cycle comporte 7 couleurs, qui se succèdent dans l'ordre suivant : blanc / vert clair / turquoise / violet / rouge / vert / bleu. Une nouvelle pression sur le panneau de contrôle permet de bloquer la chromothérapie sur la couleur de votre choix. Pour éteindre la chromothérapie, appuyez à nouveau sur la touche .

Entretien général

- N'utilisez jamais de détergent chimique (acétone, ammoniac...) et/ou abrasif pour nettoyer votre douche.
- Privilégiez un détergent naturel comme le vinaigre blanc ou le jus de citron, préalablement chauffé.
- Appliquez le détergent naturel à l'aide d'un chiffon doux, et non d'une éponge abrasive.
- Le détartrage régulier du générateur de vapeur garantira son efficacité de fonctionnement.

Robinetterie thermostatique : il est vivement recommandé d'actionner une fois par semaine la cartouche thermostatique, en modifiant le réglage de température. Cela réduira nettement les dépôts de calcaire, qui nuisent au bon fonctionnement de la cartouche et donc du réglage de température.

Rayures : en cas de rayure du receveur ou du toit de la douche, poncez délicatement à l'eau avec du papier de verre très fin (1500), puis terminez en utilisant un chiffon doux et une patte à polir adéquate (dentifrice...).

